

Instrukcja Programatora Czasowego

UWAGA: Przy włączaniu urządzeń elektrycznych należy zachować zasady BHP i zdrowego rozsądku. Nie odpowiadamy za niewłaściwe użycie urządzeń elektrycznych.

1. Programator należy wpiąć do kontaktu
2. Sprawdzić czy programator który używamy jest odpowiedni do urządzenia które chcemy podłączyć (np. lampy, wentylator, itp.)
3. ustawiamy programator na wskazany czas naświetlania
 - gdy ząbki na tarczy wdusimy, oznacza że programator załącza podłączone urządzenie
 - gdy ząbki na tarczy są podniesione do góry, oznacza że programator odłącza urządzenie
4. przełączamy włącznik z boku aby był widoczny znaczek zegarka - programator włączony
5. Podłączamy wtyczkę z urządzeniem